

Bedienungs- und Wartungsanleitung für die mobile Absauganlage CUMA D-MO

Die mobile Absauganlage besteht aus:

- a) **einem Filter der Reihe CUMA D-MO**
- b) **einem Radial-Mitteldruck-Transportventilator**

Der Filter bildet in Kombination mit dem Ventilator eine selbständige Einheit, auf deren Funktionsfähigkeit eine vertragliche Gewährleistungsfrist von 12 Monaten gewährt wird. Diese Gewährleistung bezieht sich jedoch nicht auf eine Abnutzung des Filtermediums, die durch Zerstörung oder durch unsachgemäße Filtrierung eines dafür ungeeigneten Materials verursacht wurde.

Bedienungs- und Wartungsanleitung:

Einer unnötigen Beschädigung der Anlage können Sie dadurch entgegenwirken, indem Sie vor deren Inbetriebnahme die Betriebsvorschriften sowie den beiliegenden Prospekt sorgfältig durchlesen.

Wartung des Filters CUMA D-MO:

- 1) Die Filter CUMA D-MO sind als spezielle und mobile Einzweckreiniger konstruiert, die aus Gründen der Regeneration des Filtermediums auszuschalten und in Stillstand zu führen sind. Durch leichten Schlag mit der Hand gegen den Filterbeutel mehrmals hintereinander und an unterschiedlichen Stellen wird der Staub von der Innenseite des Beutels abgeschüttelt.
- 2) Es ist notwendig, die Drehrichtung des Schaufelrads, wie sie mit Pfeil an einer sichtbaren Stelle gekennzeichnet ist, einzuhalten.
- 3) Beim Auswechseln des Sammelbeutels ist auf seine richtige und dichte Anbringung zu achten.
- 4) Der Filterbeutel ist bei durchschnittlicher Filterauslastung einmal alle 1 – 3 Jahre auszuwechseln.
- 5) Bei der Absaugung von klebrigem oder kohäsivem Material kann es vorkommen, dass dieses an den Schaufeln des Ventilatorenrads haften bleibt und dadurch deren Symmetrie beeinflussen und infolgedessen Vibrationen verursachen kann. In so einem Fall ist es nötig, die Abdeckung des Ventilators abzumontieren und das Schaufelrad zu reinigen.

Service:

Im Bedarfsfall kontaktieren Sie bitte unsere Service-Abteilung:

- tel.: 545220506
- fax: 545220507
- e-mail: servis@cipres.cz